


AirPlay かんたんガイド

AirPlay機能を使うと、iPhoneやiPod touchといったiOS機器の音楽を本機(SC-HC57)からワイヤレスでお楽しみいただけます。
AirPlay機能をご利用になるには、本機とiOS機器が無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)を通じて同じネットワークに接続されている必要があります。



AirPlay 対応機器

- iOS 4.2以降がインストールされた、下記のiOS機器
 - iPod touch (第2、第3、第4世代)
 - iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS
 - iPad 2、iPad
- iTunes 10.2以降がインストールされた、MacまたはWindowsのパソコン



SC-HC57を設定しよう

お使いになる無線環境に最適な方法でSC-HC57を設定します。

お使いの無線ブロードバンドルーターは
WPSに対応していますか？

はい

- WPSに対応*1
(プッシュボタン方式)

*1 : WPS=Wi-Fi Protected Setup™

わかりません

- WPSに非対応
- プッシュボタン方式がうまくいかない*2


*2 : 「WPS非対応のルーターを使うとき」に進む前に、SC-HC57の電源をお切りください。

WPS対応のルーターを使うとき

1 SC-HC57の電源を入れ、WPS(プッシュボタン方式)の設定の準備をする



2 無線ブロードバンドルーターのWPSボタンを押して、SC-HC57を無線ネットワークに接続する



*3 : マークは異なる場合があります。


リモコンの「決定」を押して設定完了!

WPS非対応のルーターを使うとき

以下の説明では、iPod touchを使用しています。

お使いのiOS機器をSC-HC57に接続する

1 SC-HC57の電源を入れ、ネットワーク設定の準備をする



2 お使いのiOS機器をSC-HC57のネットワーク設定に接続する




ご家庭でお使いの無線ネットワークの詳細を設定する

1 SC-HC57のネットワーク設定画面を表示する



2 ご家庭でお使いの無線ネットワーク名 (SSID) を選ぶ



3 ご家庭でお使いの無線ネットワークのパスワードを入力する



設定を完了する

1 ご家庭でお使いの無線ネットワークにSC-HC57を接続する




リモコンの「決定」を押して設定完了!

AirPlayを使ってみよう

以下の説明では、iPod touchを使用しています。

準備
- SC-HC57の電源を入れる。



1 ご家庭でお使いの無線ネットワークにiOS機器を接続する



2 AirPlayアイコン から「Panasonic HC57 _____」を選んで、再生を始める



再生が始まります。
(実際に音声が出るまで少し時間がかかります)

AirPlayアイコン が表示されない場合は、以下を試してみてください。

- 無線ブロードバンドルーターを再起動する
- iOS機器(iPhone、iPod touch、iPad)を再起動する
- iOS機器のWi-Fi設定を切/入する

Q&A (よくあるご質問)

新しいiOS機器 (iPhone、iPod touch、iPad)を使う場合、SC-HC57を再設定する必要はありますか？

いいえ、必要ありません。ご家庭内の同じ無線ネットワークに新しいiOS機器を接続するだけでAirPlayが楽しめます。(上記の「AirPlayを使ってみよう」もご覧ください)

WPS対応の無線ブロードバンドルーターを使っているのですが、「WPS対応のルーターを使うとき」に従って設定しても、SC-HC57が青色に点灯しません。ルーターのセキュリティ方式がWEPになっていませんか？「WPS非対応のルーターを使うとき」を行ってください。

SC-HC57の表示名を変更することはできますか？ (例: HC57_Bedroom) できます。詳しくは、SC-HC57の取扱説明書(⇒17、手順6「ステレオシステム名」の編集)をご覧ください。

- ・AirPlay、AirPlayのロゴ、iPod、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
- ・iPadは、Apple Inc.の商標です。
- ・「Wi-Fi CERTIFIED」ロゴは、「Wi-Fi Alliance」の認証マークです。
- ・Wi-Fi Protected Setupのマークは、「Wi-Fi Alliance」の商標です。
- ・「Wi-Fi」、「Wi-Fi Protected Setup」は「Wi-Fi Alliance」の商標または登録商標です。
- ・その他すべての商標は、それぞれの所有者の商標です。
- ・説明に使用された画像および操作手順 : iPod touch (第4世代)、iOS 5.0.1